



全向麦克风

使用说明书

感谢您购买因科美SV13产品。

为了确保最佳性能和安全，
使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

安全注意事项

为防止火灾、触电及其它伤害的发生；

请勿将产品放于潮湿、雨水或者接近水的地方；

请勿在雷电天气使用产品；


请勿拆机或自行维修；

请严格按照说明书操作和使用专配线。

目录

一、包装内容	1
二、产品概况	
三、基本功能	
四、LED显示	
五、充电概述	
六、蓝牙连接	
七、USB连接	
八、IN/OUT连接	
九、多方电话会议及线路模式选择	
十、级联操作	
十一、规格参数	

一、包装内容



全向麦克风



USB连接线





5V适配器



使用说明书


二、产品概况



三、基本功能

	摘挂机键	按下"  "键，Lync摘机/挂机。
 	音量调节键	按下"  "+" "  "-"键可调高/调 低音量等级，中间圆环灯显示当前音量大小状态。
	蓝牙键	按下"  "键，切换打开/关闭蓝牙状态。
	麦克风静音键	按下 "  " 键，切换麦克风静音/取消静音状态，静音时，中间圆环的LED灯变为红色，解除静音时则变为绿色。
	电源键	长按3秒"  "键，即打开/关闭电源。
	外接设备接口	可接入耳机、音响设备，无外设连接时，3分钟后自动关机
	USB接口/充电口	可在此接口连接USB线，对产品进行通信/充电；充电时，电源灯亮红灯，充满亮绿灯


I/O	PC/音频终端连接口	此接口可连接PC/音视频终端的3.5mm端口来进行通讯
  	PC模式	同时按下这三个按键，圆环灯闪烁3下，表示进入PC模式
  	手机模式	同时按下这三个按键，圆环灯闪烁6下，表示进入手机模式



四、充电概述

SV13B内置可充电电池，充电时需要使用专用的USB数据线和电源适配器来进行充电，或者可以通过将产品连接到计算机进行充电。

注：本产品首次使用时需要进行充电，使用所提供的电源适配器充满电需要2到3个小时。




五、蓝牙连接

1、本产品可以通过蓝牙跟PC端或者手机进行连接，按下" "键，Y型灯闪烁，即可搜索到 "EAC OMESV13" 进行配对，连接成功后会发出 "咚" 的提示音。


2、配对成功后Y型灯蓝灯长亮，即可进行蓝牙通信，当有电话打过来的时候，按下" "即可接听，接听完毕后，可按下" "挂断。

注：当首次通过蓝牙连接终端设备时，需要执行配对操作。



六、USB连接

用USB连接线将PC/视频系统跟SV13 B的USB端口进行连接，首次建立安装驱动程序时需要花几秒钟。注意: 右键单击PC屏幕右下角的麦克风图标，点击“声音”，显示“声音”界面。单击“播放”和“录制”选项并检查“EACOMESV13”是否设置为默认设备。如果没有设置为默认设备，点击“EACOMESV13”并点击选项“设置默认”即可



七、IN/OUT连接

- 1、当终端设备连接端口为一个四芯音频接口时，可通过一根3.5毫米四芯的音频线将本机的“I/O”端口与终端设备相连接；
 - 2、当终端设备连接端口为2个三芯音频接口时（分别为 麦克风和扬声器接口），需要使用一个音频转换头，用两根3.5毫米3芯音频线将终端设备的接口与音频转换头连接起来，然后将音频转换头的四芯端子接到本机的“I/O”端口。
- 注：当终端设备为PC端时，请将本机设置为“PC模式”设备。当终端设备为手机端时，请将本机设置为“手机模式”。


八、多方电话会议及线路模式选择

SV13B允许您通过模拟电话线（或手机），USB VOIP和蓝牙同时进行电话会议。线路连接完成以后，网络将会自动接入，您可以在通话期间在连接线路之间添加另一条线路或交换机。SV13B可以方便地支持上述各种线路的即插即用，无论何时都不需要进行任何设置。

九、级联操作

1.主机正常工作，从机正常开机

2.使用专用的3.5 mm音频连接线插入主机“ ”口，另一端插入从机“I/O”口，即连接成功。



十、规格参数

1、结构尺寸

主机：141*141*42mm

2、语音DSP处理技术 深度消回音 动态噪声抑制 自动增益控制技术

3、音频参数

麦克风频响：100--22K

喇叭频响：170--22K

麦克风拾音范围：直径6M

喇叭音量：85dB

4、支持系统

Windows 7/Windows 8/Windows 10/Mac OS/Android

5、接口

USB接口*1

LINE IN/OUT接口*1

耳机3.5mm接口*1

6、使用环境和规格

电源：USB标准，5V $\overline{\text{---}}$ 1A

电池容量：2000mAh

正常工作时长：3.5小时

注意：使用USB接电脑端时，请使用电脑后端USB接口。

待机时长：7天

建议工作温度：4℃--50℃

建议存储温度：-10℃--50℃

保修记录

用户姓名：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

机身编号：_____

维修问题：_____

保修条款

一、购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修:

- 1、用户在购买产品时认真保管此卡；
- 2、保修时需同时提供本保修卡；
- 3、本保修卡所填资料属实，否则无效；
- 4、产品保修期为一年，在保修期内如产品发生故障，可凭此卡进行保修，配件不在保修范围内。

二、下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内:

- 1、已超出三包有效期间和免费维修期限；
- 2、一切人为及自然损耗或意外造成的产品损坏；
- 3、未经深圳市因科美通信有限公司认可的维修，改装或自行拆机等造成损坏；
- 4、产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。

三、保修期满后，用户仍可得到深圳市因科美通信有限公司提供维修服务，但要支付相应费用。



深圳市因科美通信有限公司

地址：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋A座15楼

电话:400-777-5758 , +86 755 86223373

邮箱:Sales1@eacome.cn 网址:www.eacome.cn